

Q101, 102: 2SA929 G	S201-1: FUNCTION, AUX,	OFF	S401-1: FILTER, HIGH	OFF
Q103, 104: 2SC1570 G	S201-2: FUNCTION, TUNER,	OFF	S402-1: FILTER, LOW,	OFF
IC501: STK-463	S201-3: FUNCTION, PHONO,	OFF		
D501: KBPC6-2	S201-4: FUNCTION, TAPE,	OFF	RV301: TONE BASS VR	
D601, 602,	S201-5: LOUDNESS,	OFF	RV302: TONE TREBLE VR	
D603, 604: 1S188FM	S201-6: LED, AUX,	OFF	RV401: MAIN VR	
D701, 702, 703: SLD30AR	S201-7: LED, TUNER,	OFF	RV402: BALANCE VR	
D701, 702, 703: 2SC536G	S201-8: LED, PHONO,	OFF		